

Manuel de pose

Isoliège extérieur avec revêtement de finition



Pose d'une couche d'isolant

1. Fixer un socle en aluminium à 20 cm du sol (mettre du foamglas en soubassement)
2. Coller l'isoliege avec du mortier colle SKS (consommation +/- 4kg/m²)
3. Fixer mécaniquement l'isoliege avec des pastilles (4 vis par plaques)

1



Isolant Foamglass

Profil de socle aluminium en U

Plâtresse dentée



2



Mortier colle SKS

3



Pastille



Application en 2 couches d'isoliege

1. Fixer un socle en aluminium à 20 cm du sol (mettre du foamglas en soubassement)
2. Coller la première couche d'isoliege avec du mortier colle SKS (consommation +/- 4kg/m²)
3. Coller la deuxième couche d'isoliege avec du mortier colle SKS (consommation +/- 4kg/m²) (croiser les joints des plaques)
4. Fixer mécaniquement les deux couches avec des pastilles (4 par plaques) qui traversent les 2 couches.



Finition avec le Crépis Finishcork

1. Appliquer le SKS pour combler les aspérités (couche de ragréage) de l'isoliege (+/- 4kg/m²) entre 3 et 5mm.
2. Maroufler un treillis 4x4 dans le SKS
3. Pistoler le Finishcork en 2 couches (+/- 17m² par seaux de 16kg) avec un épaisseur de maximum 1 à 2 mm par couche.



1

Mortier colle SKS



Maroufler

2



Treillis 4x4



Finishcork



3



4

Finition avec un crépis traditionnel

1. Appliquer le SKS pour combler les aspérités de l'isolage (+/- 4 kg/m²) (couche de ragréage), entre 3 et 5 mm.
2. Maroufler un treillis 4x4 dans le SKS.
3. Appliquer un primer
4. Appliquer le crépis traditionnel



Mortier colle SKS



Maroufler



Finition avec des briquettes

1. Coller les briquettes avec le SKS (+/- 4kg/m²) sur l'isoliège.



Briquettes





Finition avec un bardage

1. Fixer un lattage à travers l'isoliège suivant les prescriptions du fabricant du bardage
2. Fixer le bardage sur le lattage